

唐鉅振動馬達振動力調整操作說明(一)

有振葉角度標示型號適用

順序	照片	操作順序說明
1	----	確認電源關閉狀態
2	A	拆解雙側護蓋螺栓
3	B	拆解雙側護蓋
4	C	標準出廠設定值:90°
5	D	拆鬆外振葉固定螺栓
6	E	雙側外振葉角度調小
7	F	雙側外振葉角度調大
8	G	雙側需缺口角度對齊
9	H	鎖緊外振葉固定螺栓
10	I	確認需求角度已正確
11	J	裝配雙側護蓋
12	K	鎖緊雙側護蓋螺栓
13	L	調整完成,可開機運轉
注意	振動馬達運轉,需在機台上進行	
警告	雙側護蓋,需固定才可進行運轉	
振動力調整後,以不超過額定電流為基準		

